

## DEPTH ADJUSTMENTS:

Firmly grasp and hold the composite shaft above the PowerDrive housing.

Loosen the depth/drive collar knob until the shaft slides freely. Raise or lower the motor to the desired depth. Tighten the depth/drive collar knob to secure the motor in place.

## TRANSDUCER INSTALLATION:

Transducer cables should be routed through the coil cable and handle as shown. Leave enough slack for proper deployment and retraction.

Mount transducer according to transducer instructions.

**NOTE:** A transducer is not included with your trolling motor.

## RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR:

Saisir fermement l'arbre au-dessus du boîtier du PowerDrive. Desserrer le bouton de profondeur/entraînement pour que l'arbre coulisse librement.

Remonter ou abaisser le moteur à la profondeur voulue. Serrer le bouton pour fixer le moteur en place.

## POSE DU TRANSDUCTEUR :

Acheminer le fil du transducteur dans le fil spiralé dans la poignée. Prévoir assez de mou pour la descente et le relevage. Monter le transducteur selon les instructions qui l'accompagnent.

**REMARQUE:** Le transducteur n'est pas compris avec le moteur.

## AJUSTES DE PROFUNDIDADE:

Segure o tubo composto acima do alojamento do PowerDrive com firmeza. Afrouxe o botão do anel de controle da profundidade/transmissão até que o tubo deslize livremente. Levante ou abaixe o motor até a profundidade desejada. Aperte o botão do anel de controle da profundidade/transmissão para prender o motor.

## INSTALAÇÃO DO TRANSDUTOR:

Os cabos do transdutor devem ser passados através do cabo da bobina e manuseados como mostrado. Deixe uma folga suficientemente grande para a retração e extensão adequadas. Monte o transdutor conforme as instruções do mesmo.

**NOTA:** O transdutor não vem incluído com o seu motor de pesca.

## AJUSTES DE LA PROFUNDIDAD:

Sujetar con firmeza y mantener el eje compuesto por encima del alojamiento del PowerDrive. Aflojar la manilla del aro de control de profundidad/fuerza hasta que el eje se desprenda. Elevar o bajar el motor hasta la profundidad deseada. Apretar la manilla del aro de profundidad/fuerza para sujetar el motor en su lugar.

## INSTALACIÓN DEL TRANSDUCTOR:

Los cables transductores deben ser dirigidos a través del cable de bobina y manejados como se muestra. Dejar suficiente holgura para el despliegue y retracción adecuados. Montar el transductor según las instrucciones.

**NOTA:** El transductor no se incluye con el motor de arrastre.

